G Can CNC

Velocidad de corte.

Primero hay que ver la configuración general de Freecad (mm/min)



En Freecad hay una extensión que se llama FeedsAndSpeeds




Una vez instalada se encuentra en Path, Trayectoria, Path addons y Feeds and Speeds

Trayectoria Ventanas Ayuda Path addons y Feeds and Speeds



Lo abrimos dentro de un trabajo para una herramienta seleccionada en el trabajo.




Configuramos los varlores:

Flutes son los dientes de la herramienta, en este caso son 4 Material HSS (High Speed Steel)

Chipload es carga por diente 0,005mm (nunca por debajo de 0.001mm)

Stepover 0,8mm (WOC Width Of Cut, ancho de corte) es cuanto solapa un corte del siguiente (generalmente entre el 5% y 25% del diámetro de la herramienta. En este caso vamos a poner 10%. Stepdown 0,4mm (DOC Depth Of Cut) profundidad de corte (generalmente entre 0% y 200% del diámetro de la herramienta. En este caso vamos a poner 8/20=0,4mm porque es un Hélice. Material: Alu6061 preseleccionado, es muy similar a ALU2030 ver Parámetros abajo Surface Speed es la velocidad de avance * rotación, Alu2030 al rededor de 200 Spindle speed es la velocidad del router, en este caso 10000rpm, vueltas por minuto.

Nos da horizontal 200 mm/min y vertical 50 mm/min, para helix la profundidad algo menor 20mm/min para empezar.




Entramos en la herramienta en operaciones y modificamos los datos.



Estos datos son buenos para empezar, tomar siempre nota de cada corte.

Vemos el resultado en Freecad.



Luego ajustar, subir la velocidad hasta la máquina empieza cortar mal.

Mirar las virutas, deben de ser un poco mas gordas al empezar luego finas(Chipthinnig o adelgazamiento de viruta).

Para cortes exteriores en una única dirección se puede poner el corte más profundo pero delgado y sale una superficie muy bonita.

PARÁMETROS DE MECANIZADO RECOMENDADOS

Operación	Velocidad de corte vc	Velocidad de avance f
Torneado	150 – 600 m/min	0,15 – 0,80 mm / revolución
Taladrado	150 – 600 m/min	0,20 – 0,80 mm / revolución
Fresado de caras	150 – 300 m/min	0,08 – 0,45 mm / diente
Fresado de ranuras	250 – 2.000 m/min	0,08 – 0,30 mm / diente